

ACESSÓRIOS



TRANSPONDER SENTINEL

Podem ser ligados até 4 SENTINELAS nos pontos críticos do cercado de forma a informar o eletrificador (SECUR 2600 D) do nível de voltagem nesse ponto específico do cercado. Deteta incidentes no cercado (fio partido, portas abertas*, qualidade de Terra insuficiente, etc...). Autoalimentado pelo fio do cercado. Para SECUR 2600-D [Ref. 663.402](#)




SIREN & FLASH 120 dB

Sirene de 120dB juntamente com uma luz flash (25 lúmens). Proteção contra inversão de polaridade. Resistente à água, choque e UV. Alimentado por uma bateria de 12V, irá avisá-lo se existir uma falha de energia (se utilizada com um SECUR 2600 DAC) [Ref. 663.900](#)



KIT PÁRA RAIOS

Protege o seu aparelho de raios que tenham vindo pelo cercado (Não abrangido pela garantia). Terminal duplo e espiral [Ref. 667.104](#)



PROTEÇÃO DE TOMADA

Protege o seu eletrificador de picos de energia da tomada (rede elétrica). Não abrangido pela garantia. [Ref. 663.700](#)



ALARME LUMINOSO

Detetor de voltagem para ser colocado no fio condutor. Luz vermelha indica baixa voltagem. 2 níveis de alerta disponíveis : bovinos/cavalos e ovinos/javalis. Indicador operacional verde a cada 30 segundos. Alimentação: Pilha CR2032 (incluída) [Ref. : 660.552](#)



ADAPTADOR DE CORRENTE

Este adaptador é o acessório essencial para utilizar o seu aparelho de bateria de 12V com a rede elétrica (só possível com os eletrificadores LACME a 12 V preparados para DUAL). In : 110 / 240 VAC - 50-60 Hz - Out : 13,2 VDC - 1 A [Ref. 624.000](#)



KIT ANTI ROUBO

Este conjunto galvanizado segura eletrificador ao solo sobre o qual é colocado. Além disso funciona como uma conexão à terra e impede que a unidade seja aberta ou que o painel solar seja removido. Fornecido em kit (cadeados não fornecidos). [Ref. 688.906](#)



CONTOLADOR DE BIP

Permite verificar o status do nível de carga de bateria em qualquer ponto da cerca sem voltar ao aparelho. Este dispositivo, além de emitir um sinal sonoro em cada impulso, acende um LED de 3 cores de acordo com o nível de carga. [Ref. : 660.902](#)



SECCIONADOR DE CORRENTE

Interruptor de linha com 4 posições: desligado / cercado 1 / cercado 2 / cercados 1+2 [Ref. 668.404](#)



PLACA DE AVISO

Obrigatória a cada 50 metros junto a caminhos públicos [Ref. 665.200](#)